



Montageanleitung

Deckenmontagehalterung für
UR Fog Fast 250 / 500 Pump Pro Plus EN

Artikel-Nr.: 600590

Lieferumfang:

- + 1x Multiplex Holzplatte (BxHxT) 600x300x15 mm
- + 4x Gewindestange M8x500mm
- + 4x Allzweckdübel 10mm
- + 4x Stockschraube M8x80mm
- + 4x Sechskantmutter M8
- + 4x Sechskantmutter M8 selbstsichernd
- + 4x Verbindungsmutter M8x25mm
- + 8x Spanlattenschraube 4,0x16mm
- + 8x Kotflügelscheibe 8,4x25



Für die Montage sind folgende Artikel zusätzlich erforderlich:

- + 1x Artikel-Nr.: 600578: Wand- & Deckenhalterung für UR Fog Fast 250EN / 500EN Pump Pro Plus
- + 1x Artikel-Nr.: 600559: Düsenverlängerung 70 mm für alle UR Fog Fast Pump Pro Plus Modelle
- + Schraubensicherung (mittelfest)

Folgendes Werkzeug wird benötigt:

- + Bohrhammer mit 10 mm Betonbohrer
- + Wasserwaage
- + Hammer
- + Rohrzange / Kombizange
- + Gabelschlüssel (13 mm)
- + Ringschlüssel (13 mm) oder Nuss (13 mm) mit Ratsche
- + Gabelschlüssel (6 mm) und/oder TX 25 Bit mit Ratsche
- + Kreuzschlitzschraubendreher / Bit

Arbeitsschritte:

1. 4 Löcher mit einem Durchmesser von 10 mm und einer Tiefe von 80 mm in die Decke bohren, Bohrstaub entfernen, Dübel einsetzen und Stockschraube M8 einschrauben.
2. Gewindestangen auf entsprechendes Maß ablängen und mit den Langmuttern auf die Stockschrauben (M8) schrauben. Gewinde entfetten, mittelfeste Schraubensicherung verwenden (nicht im Lieferumfang enthalten) und gut festziehen.
3. 4x M8 Muttern ca. 20 mm auf die Gewindestangen aufschrauben.
4. Wand- & Deckenhalter (Artikel-Nr.: 600578) mit den 8 beiliegenden Schrauben (4x16 mm) gemäß Markierung an den vorgebohrten Löchern befestigen.
5. Holzplatte auf der Oberseite mit 4 Kotflügelscheiben (M8) versehen und von unten einsetzen. Von unten mittels M8 Kotflügelscheiben und Stoppmuttern befestigen, Holzplatte waagrecht ausrichten.
6. Die Muttern gegeneinander anziehen. Kontrollieren Sie, ob die Muttern nach dem Anziehen noch festsitzen.
7. UR Fog Nebelgerät von unten in die montierte Wand- & Deckenhalterung einhängen und mit der mitgelieferten Schraube gegen Herausfallen sichern.
8. Gehäusehaube abnehmen, elektrische Anschlüsse herstellen, geeigneten Nachfüllbeutel einsetzen.
9. Düsenausschnitt in der Deckenplatte herstellen, Düsenverlängerung montieren - ggf. Einbauhöhe durch Verstellen der Muttern an der Gewindestange nachjustieren.